


УИ


Спасибо, что выбрали водонепроницаемый бокс YI 4K Action Camera

1. Установка водонепроницаемого бокса на селфи штатив




2. Как использовать водонепроницаемый бокс


1




Сдвиньте кнопку вниз и одновременно вытащите заслонку




Нажмите и отпустите кнопку, чтобы разблокировать заднюю крышку




Потяните заднюю крышку вниз, чтобы открыть



Подберите положение для объектива камеры в водонепроницаемом боксе, чтоб объектив встал точно в бокс



Закройте заднюю крышку до щелчка. Нажмите на свободный конец клапана, чтобы надежно зафиксировать корпус



Камера теперь герметична в водонепроницаемом боксе

Совет. Избегайте использования в соленой воде, при попадании соленой воды снимите камеру и промойте водонепроницаемый бокс пресной водой.

YI 4K Action Camera Waterproof Case;

Название продукта: YI 4K Action Camera Waterproof Case;

Тип продукта: Z16FSK01;

Материал: PC, стекло, силикон

Водонепроницаемость: до 40 метров

Совместимость: YI 4K Action Camera;